Feedlink Revvo Kit Set Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vollständig durch, da diese wichtige Informationen enthält. Die nachfolgenden Informationen beziehen sich auf das mit nikotinhaltigem e-Liquid

Dieses Produkt ist nur für erwachsene geeignet. Diese Produkt wird nicht für Nichtraucher, Minderjährige, Schwangere und/oder stillende Frauen, sowie kranke Personen geeignet.



- 1* Feedlink Akkuträger
- 1* 2ml Revvo Boost tank
- 2* ARC Coils (0.10-0.14Ω) 1* Glastank
- 11* O-Ringe 2* Warnhinweise
- 1* Bedienungsanleitung

- Bottom filling (durch das Squonkerlock am Pin)
- · einstellbare Airflow
- 2ml Kapazität
- Innovative ARC (Aspire Radial Coil) Technologie
- Coil Widerstand 0.1-0.14Ω
- · Watthereich: 70-80W
- Durchmesser: 24mm
- Länge: 41mm

Drücken Sie die mit e-Liquid befüllte Silikonflasche in dem Akkuträger um den Tank zu hefüllen



- Schrauben Sie die obere Kammer ab.
- 2. Schrauben und entfernen Sie die Befestigungsschraube/obere Schraube.
- 3. Entfernen Sie den gebrauchten ARC Verdampferkopf, indem Sie diesen über den Metalpin hinweg ziehen.
- 4. Setzten Sie den neuen Verdampferkopf über den Metallpin ein. Achten Sie darauf, dass der neue Verdampferkopf abschließend mit dem Tank ist.
- 5. Schrauben Sie Befestigungsschraube wieder auf.
- 6. Befestigen Sie die obere Kammer.

Anmerkung: Die obere Befestigungsschraube dient außerdem als "Spritzschutz".







Glastank Wechsel

- 1. Schrauben und entfernen Sie den Glassicherungsring von dem Basisteil.
- Ziehen und entfernen Sie den benutzten Glastank.
- 3. Setzten Sie den neuen Glastank ein.
- 4. Setzten Sie den Glassicherungsring wieder ein und schrauben den Tank wieder an das Basisteil.



Lassen Sie den Tank niemals leer werden. Füllen Sie Ihren Tank rechtzeitig mit Liquid nach, um den sogenannten
"Dryburn" (Trockenverkokelung der Watte), sowie Schäden an dem Verdampferkopf und dem Tank zu vermeiden

Feedlink Akkuträger Eigenschaften

Ausgangsspannung: 3.0-4.2V Widerstandsbereich: 0.1-3.5ohm

Modi: Bypass

Nicht-einstellbarer Watt-/Voltbereich

terietyp: 1x 18650 - Hochstromfeste Batterie mit einer Entladespannung von ≥35A)

Maximale Feuertastenzeit von 10 Sekunden e-Liquid Silikonflasche Kapazität: 7ml

- Automatische Abschaltung: Nachdem die Feuertaste länger als
- 10 Sekunden am Stück betätigt wird, unterbindet der Akkuträger die weitere Abgabe von Strom und die Feuertaste blinkt 10x hintereinander

Verpolungsschut

- : Sollte der Akkuträger einen Kurzschluss
- bemerken, so blinkt die LED zwei oder drei mal.
- : Sollte das Gerät erkennen, dass die Batteriespannung unter 3.2V fällt und Sie die Feuertaste betätigen, so wird die LED Lampe 15x orange blinken.
- : Wenn die Temperatur-Kontrolle der Platine mehr als 75°C erreicht, schaltet sich der Akkuträger ab und die LED Lampe wird für drei Sekunden blau und orange leuchten.

- Setzten Sie eine hochstromfeste 18650er Batterie in den Akkuträger ein, die LED Lampe wird zwei Mal blau und orange
- 2. Wenn die Batterie eine Ladung von über 3.8V hat, so leuchtet die LED Lampe blau. Hat die Batterie eine Ladung von 3.5-3.8V hat, so leuchtet die LED Lampe blau und orange. Sollte die Ladung weniger als 3.5V betragen, so leuchtet die LED Lampe
- Drücken Sie die Feuertaste fünf Mal schnell hintereinander um den Akkuträger zu sperren bzw. entsperren, die LED Lampe wird drei Mal blau und orange blinken. Im entsperrten Modus, drücken Sie die Feuertaste und die blaue und/oder orange LED Lampe wird entsprechend der Ladung (siehe 2.) leuchten.

Einbau der e-Liquid Silikonflasche

- drücken Sie die Verschlusskappe der Silikonflasche leicht ein. • drehen Sie die Verschlusskappe gegen den Uhrzeiger, um die
- Verschlusskappe zu entfernen setzten Sie die neue e-Liquid Silikonflasche in die Plastikhülse ein und setzten Sie diese wieder ein und verschließen anschließend die Öffnung indem sie die Verschlusskappe im Uhrzeigersinn drehen.



- 1. Schrauben Sie Metallkappe auf der Oberseite der e-Liquid Silikonflasche a.
- Füllen Sie Ihr e-Liquid in die Silikonflasche.
- 3. Schrauben Sie die Metallkappe wieder auf die Oberseite der Silikonflasche.

- 1. Drehen Sie den Akkuträger auf den Kopf und schrauben Sie den Batteriedeckel ab.
- 2. Setzten Sie eine hochstromfeste 18650er Batterie ein. Hierbei muss der Pluspol nach unten zeigen und der Minuspol nach
- 3. Schrauben Sie wieder die Batteriekappe auf.



WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DEN GEBRAUCH MIT NIKOTINHALTIGEN LIQUIDS

Bevor Sie Nikotinhaltige Liquids benutzen, sollten Sie die folgenden Informationen sorgfältig durchlesen.

Sie sollten keine Nikotinhaltigen Liquids benutzen, wenn Sie allergisch gegen Nikotin und/oder gegen im Liquid befindliche Inhaltsstoffe sind. (Beachten Sie den Beipackzettel des Liquids!)

Warnung und Vorsichtsmaßnahmen!

Nikotinhaltige e-Liquids werden nicht empfohlen für: Nichtraucher

- Minderiährige
- · Schwangere und stillende Frauen (da Nikotin durch die Plazenta und über die Brustmilch weitergegeben wird)
- · Personen mit allgemeinen Krankheiten, wie
- Herz-/Kreislaufstörungen, Magen- und Darmgeschwüre, Leberoder Nierenprobleme, chronische Halsprobleme oder Atembeschwerden aufgrund von Bronchitis, Emphysem oder
- · Diejenigen, die eine Schilddrüsenüberfunktion haben oder ein Phäochromozytom haben (ein Tumor der Nebenniere, der den Bluthochdruck beeinflussen kann)
- Menschen mit Diabetes, da Nikotin und andere Inhaltsstoffe ogf Ihren Blutzuckergehalt beeinflussen können.
- Personen, die folgende Medikamente einnehmen:
- Theophylline (zur Behandlung von Atemswegsproblemen)
- Ropinirole (zur Behandlung vom Ruhelose-Beine-Syndrom
- Clozapone (zur Behandlung von Schizophrenie)

Möaliche Nebenwirkungen

Sollten Sie zu viel Nikotin zu sich nehmen und/oder das Produkt zu viel verwenden kann einer und/oder mehrere

Nebenwirkungen auftreten: Schwindelgefühl

- Übelkeit
- Konfschmerzen
- Husten
- Irritationen des Mund- und Halsraumes
- Ohnmachtsgefühl
- Magenbeschwerden
- Schluckauf
- verstopfte Nase
- Erbrechen
- Herzrasen
- anormales Herzklopfen
- Sollten eine und/oder mehrere nicht genannten Nebenwirkungen auftreten, sollten Sie die Benutzung des Produktes unterlassen. Sollten die Nebenwirkung weiterhin bei einem NICHT gebrauch auftreten, konsultieren Sie einen Arzt und/oder Apotheker, Nehmen Sie Beipackzettel mit den Inhaltsstoffen mit zum Arzt und/oder Apotheker.



*Durchmesser des Einfülllochs

To learn more about your products and how to use,

Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd.

Building 3, Xinhongtai Industrial Park, 14 Jian'an Rd. Tangwei, Fuyong Town, Bao'an District, Shenzhen, China Tel: +86-755-81499783 Email: service@aspirecig.com



















